

INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENTS

Veillez lire les instructions attentivement avant l'ajustement du siège et vous réfèrez aux instructions de maintenance

Placez les joints du siège sur la charnière et insérer les boulons de jointure dans la les trous de fixations de la cuvette des WC.

Placez les joints noires à travers les boulons de jointures et sécurisez les écrous de jointures aux boulons de jointure, en assurant une bonne fixation au dessous de la cuvette des WC. Les ecrous de jonctions doivent être serrés autrement le siège se déplacera, mais ne serrez pas trop car ceci pourrait endommager la cuvette des WC; après que quelques jours serrez un peu plus les écrous pour tenir compte de la compression des joints du siège qui seraient arrivées.

INSTRUCTIONS SOIN

Le siège des toilettes a été couvert d'une laque durable, mais doit toujours être traité avec soin.

- Les surfaces doivent être nettoyées régulièrement avec un tissu humide doux et un savon doux.
- Ne nettoyez pas trop fort ou n'utilisez pas du matériels de nettoyage abrasifs.
- N'utiliser pas d'eau de javel ou des nettoyeurs contenant de l'eau de javel.
- Le polissage des surfaces du siège ne devrait pas être nécessaire, mais on conseille une cire sans polish Comme ceci n'enduit pas.
- Comme avec tous les sièges de toilette : si vous utilisez de l'eau de javel et des nettoyeurs forts dans la cuvette **NE LAISSEZ PAS LE SIÈGE FERMÉ** tandis que le nettoyant agit sur la cuvette
- Les vapeurs d'eaux de javel et des nettoyeurs peuvent détruire et-ou décolorer la finition sur le siège
- **IMPORTANT!** Ne montez pas sur le couvercle ou le siège; ceci peut l'endommager.

MÉTHODE D'INSTALLATION

